



GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI DEL PNEUMATICO

Usura delle spalle

Manifestazione : Usura accentuata sulle due spalle del pneumatico.

Segnali complementari eventuali : Presenza di polvere o di venature sulla gomma interna di tenuta. Tracce d'usura sui talloni nella zona di contatto con i bordi del cerchio.

Cause possibili : Rotolamento con sovralflessione dei fianchi (sovraccarico o sottogonfiaggio). Guida sportiva.

Conseguenze : Riscaldamento interno, con rischio di degradazione dei materiali componenti di gomma. Separazione nella zona di sommità. Comportamento stradale degradato. Usura rapida. Aumento del consumo di carburante.

Raccomandazioni : Ripristinare i corretti valori di pressione. Verificare la tenuta dell'insieme pneumatico/cerchio. Smontare il pneumatico se vi è presenza di venature o polvere sulla gomma interna di tenuta, o se si sono raggiunti i limiti minimi di usura consentiti e procedere alla sua sostituzione.

