



## GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI DEL PNEUMATICO

### Usura/rottura circolare al fianco

**Manifestazione** : usura circonferenziale del fianco e/o della gomma interna di tenuta, con eventuale distacco di un fianco.

**Segnali complementari eventuali** : Presenza di venature o polvere sulla gomma interna di tenuta. Degradazione circolare della gomma del fianco.  
Presenza di una perforazione.

**Cause possibili** : Rotolamento prolungato a piatto o in elevato sottogonfiaggio.

**Conseguenze** : Messa fuori servizio del pneumatico.

**Raccomandazioni** : Ritirare il pneumatico dall'utilizzo e procedere alla sua sostituzione.

