



GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI DEL PNEUMATICO

Ernia sul fianco

Manifestazione : Presenza di un'ernia sul fianco con rottura di cavi carcassa (spesso visibile anche dall'interno).

Segnali complementari eventuali : Segno o traccia di urto sulla ruota. Rottura della gomma interna di tenuta.

Cause possibili : Impatto in rotolamento contro elemento esterno (marciapiede, buca a spigolo vivo). Pizzicatura tra ostacolo e cerchio. Fenomeno favorito dal sottogonfiaggio.

Conseguenze : Indebolimento della carcassa con perdita d'aria immediata o successiva (in funzione dell'entità del danneggiamento).

Raccomandazioni : Smontare immediatamente il pneumatico e procedere alla sua sostituzione.

