



## GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI DEL PNEUMATICO

### Rottura al tallone

**Manifestazione** : Punta del tallone strappata o tagliata. Rottura del cerchietto.

**Segnali complementari eventuali** : Tracce di lesioni sulla gomma del tallone

**Cause possibili** : Procedura di montaggio/smontaggio non corretta.  
Attrezzature inappropriate. Mancanza di lubrificazione. Cerchio non idoneo

**Conseguenze** : Il tallone non può più assicurare la tenuta con il cerchio.

**Raccomandazioni** : Smontare immediatamente il pneumatico e procedere alla sua sostituzione. Verificare la conformità del cerchio (diametro, larghezza) e la tecnica di montaggio.

